Kraus & Naimer

CA20	A176	Page 1 of 1

Face Plate





Switching Angle	**30**
Total switching Angle	**60**

			1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	STOP	330												
		345												
→	**0**	0		■										
		15		■										
	START	30	■	■										
		45												
		60												
		75												
		90												
		105												
		120												
		135												
		150												
		165												
		180												
		195												
		210												
		225												
		240												
		255												
		270												
		285												
		300												
		315												

Jumpers

1 ●	● 3	4 ○——●	2
5 ○	○ 7	8 ○	○ 6
9 ○	○ 11	12 ○	○ 10
13 ○	○ 15	16 ○	○ 14
17 ○	○ 19	20 ○	○ 18
21 ○	○ 23	24 ○	○ 22
25 ○	○ 27	28 ○	○ 26
29 ○	○ 31	32 ○	○ 30
33 ○	○ 35	36 ○	○ 34
37 ○	○ 39	40 ○	○ 38
41 ○	○ 43	44 ○	○ 42
45 ○	○ 47	48 ○	○ 46

Version: 185